


Họ tên :Nguyễn Thị Hằng Nga

MSSV: K225480106050



## CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT SQL SERVER 2022


- BƯỚC 1:Truy cập trang chính thức của Microsoft:
- — https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads Chon SQL Server 2022 Developer → Nhấn
   — Download now. Sau khi tải về, bạn sẽ có file: SQL2022-SSEI Dev.exe (bộ cài online)




Bước 2: Tải xuống file ISO cài đặt Chạy file SQL2022-SSEI-Dev.exe.


Ở giao diện SQL Server Installation Center chọn Download Media. Chọn định dạng ISO → Nhấn Download

. Chờ tải xong, bạn sẽ có file SQLServer2022-x64-Dev.iso.



Bước 3: Chạy bộ cài từ file ISO Mount file ISO bằng cách click đúp vào file hoặc nhấn chuột phải → Mount. Vào ổ đĩa ảo mới xuất hiện (ví dụ: E:\) → Chạy setup.exe. SQL Server Installation Center hiện ra → Chọn New SQL Server stand-alone installation.






#### Bước 4: Cấu hình SQL Server

- Mở SQL Server Installation Center chọn New SQL Sever stand-alone installation or add features an existing installation để cài SQL server SQL server mới

Kiểm tra cập nhật
 Microsoft Update chọn
 Use Microsoft Update to
 check for updates sau đó
 nhấn Next để tiếp tục.




- Tiếp theo nhấn next để tiếp tục






Chọn kiểu cài đặt (Installation Type) Perform a new installation of SQL Server 2022: Cài đặt một phiên bản SQL Server mới


Cấu hình Azure Extension for SQL Server (tùy chọn)






Đồng ý với điều khoản và chọn next để tiếp tục


Cấu hình Instance • Chọn Default instance hoặc Named instance (ví dụ: SQLSERVER2022).






#### Cấu hình dịch vụ

- Thiết lập tài khoản dịch vụ, chọn kiểu khởi động (Automatic/Manual).
  Cấu hình Database Engine
- Chọn Windows Authentication hoặc Mixed Mode, thêm admin.





Cấu hình Analysis Services

Chọn Tabular Mode hoặc Multidimensional Mode, thêm admin.

Cấu hình Integration Services

Thiết lập Scale Out Master Node nếu cần.


Xác nhận cài đặt


Kiểm tra lại các tùy chọn → Nhấp Install.


- Hoàn tất cài đặt
- Kiểm tra SQL Server đang chạy

Mở Services bằng cách nhấn Win + R → gõ services.msc → Enter.

Tìm SQL Server (SQLSS2022) hoặc tên instance bạn đặt Trạng thái phải là Running







# Các bước cài SQL MANAGEMENT STUDIO

Cài đặt SQL Server Management Studio (SSMS) mới nhất

- Bước 1: Download SSMS Truy cập trang tải chính thức: https://aka.ms/ssmsfullsetup Tải về file SSMS-Setup-ENU.exe.
- Bước 2: Cài đặt SSMS Chạy SSMS-Setup-ENU.exe. Chọn đường dẫn cài đặt (mặc định là C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server Management Studio). Nhấn Install → Chờ hoàn tất.

### Đăng nhập vào SQL Server từ SSM

Cách 1: Windows Authentication Mở SQL Server Management Studio.

Ở cửa sổ Connect to Server: Server ty Engine Server name:

Nhấn connect để tiếp tục

Cách 2: SQL Server Authentication Mở SQL Server Management Studio.

Ở cửa sổ Connect to Server: Server name: (local)

hoặc tên instance bạn đặt. Authentication: SQL Server Authentication.

Login tên và mật khẩu ở phần cài đặt

Nhấn connect để tiếp tục

